



ℤ 7 / ℤ 6 专业

技术指南 RAW 视频录制 —

### 修订版 1.0





目录

关于 RAW 视频	4
使用尼康 Z 系列进行 RAW 视频输出	5
RAW 输出选项激活服务 ····································	6

### Atomos Ninja V

### RAW 视频输出设定

1 连接照相机与 Atomos Ninja V 8
2 照相机设定 ····································
3 Atomos Ninja V 设定13
其他设定
待机定时器设定 15
录制时间码 16
关于 RAW 输出选项的重要提示
编辑 RAW 视频文件
用于 RAW 视频录制的画面尺寸等

### Blackmagic Design Video Assist 12G

### RAW 视频输出设定

	1 连接照相机与 Video Assist 12G	21
	2 照相机设定	22
	3 Video Assist 12G 设定	26
其	其他设定	
	待机定时器设定	28
	录制时间码	29
¥	÷于 RAW 输出选项的重要提示 ········	31
编	辑 RAW 视频文件	31

2

### 关于 RAW 视频

RAW 视频是指未经过照相机内影像处理,直接从照相机影 像传感器输出的视频文件(去马赛克前的 RGB 数据)\*。与 RAW 静止图像一样, RAW 视频文件可记录丰富的影像信息 (色调等级等),这意味着与照相机内记录的日志视频或视频 相比,他们在色彩分级上可以提供更高的灵活性。因此,当 需要进行后期制作时,这种视频是您的理想选择。

\* 在照相机内的处理中通常会执行降噪、镜头像差补偿以及电子减震。 由于不会在照相机内对 RAW 视频文件进行处理,用户可根据需要 在后期制作中使用第三方软件进行这些调整。

### 使用尼康 Z 系列进行 RAW 视频输出



尼康 RAW 视频输出功能通过 HDMI 接口输出 12 位 RAW 数据。录制格式取决于通过 HDMI 所连接外部录制设备的技术 规格。无法录制到照相机的存储卡中。

RAW 视频输出兼容 Atomos Ninja V 10.2 版 (后文中称为 "Ninja V")和 Blackmagic Design Video Assist 12G 3.3 版 (后文中称为" Video Assist 12G")。文件记录格式为 ProRes RAW<sup>\*1</sup>和Blackmagic RAW<sup>\*2</sup>。(截至2020年10月)

- \*1 ProRes RAW:通用的 RAW 视频格式,由 Apple Inc.于 2018 年 引进。
- \*2 Blackmagic RAW:通用的RAW视频格式,由Blackmagic Design Pty. Ltd.于 2018年引进。

### RAW 输出选项激活服务



若要在 Z 7/Z 6 中使用 RAW 视频输出,需要激活 RAW output options。若要在 Z 7/Z 6 中使用 RAW 视频输出, 需要激活 RAW output options。请与您最近的尼康售后 服务中心或尼康特约维修店联系<sup>\*</sup>。

\* 此项为收费服务。有关详细信息,请参阅产品网页。

激活之后,照相机的<mark>设定菜单> HDMI >高级</mark>中将添加一 个 RAW output options 项目。



RAW output options 激活前

►	HDMI	Ð
۵	高级	
₩.	输出范围	auto
I	外部录像控制	0FF
1	RAW output options	
<b>M</b>	输出数据深度	8-bit
=,		
~~		

RAW output options 激活后

RAW output options 可以英语或日语 显示。(当选择了日语以外的语言时,菜 单将显示为英语。)

## Atomos Ninja V



### 连接照相机与Atomos Ninja V



注意:•插入/拔出 HDMI 连接线之前,请确保照相机为关闭状态。

- 推荐使用连接线夹以防 HDMI 连接线意外断开。
- •若Ninja V显示屏中未显示影像,请确认HDMI连接线的连接。
- •录制时 Ninja V 中必须插有固态硬盘 (SSD)。
- •请确保照相机的照片 / 视频选择器旋转至视频模式。



### 照相机设定

### 1 启用 RAW 输出

#### 设定菜单 >HDMI> 高级 >RAW output options

选择 RAW output

	HDMI	5
۵	高级	
▶₩	输出范围	AUTO
I	外部录像控制	0FF
۲,	RAW output options	
<b></b>	输出数据深度	8-bit



#### 选择 Enable (no recording to card)

	HDMI C
۵	RAW output
▶₩	
1	Enable (no recording to card)
¥.	(Enable (no recording to card)
	Disable
₽	



#### 2 选择 RAW 输出模式 设定菜单 > HDMI > 高级 ⊫ HDMI 5 n 高级 > RAW output options 输出范围 AUTO 外部录像控制 **OFF** RAW output options 输出数据深度 8-bit 选择 RAW output mode HDMI RAW output options RAW output RAW output mode RAW output type 诜择您所需的 BAW 输出 ► HDMI RAW output mode 模式\* 3840×2160; 30p; FX 3840×2160: 25p: FX 3840×2160: 24p: FX 3840×2160: 30p: DX 3840×2160: 25p: DX

\* 此处所示的是 Z 6 的菜单画面。与 Z 7 有所不同。有关详细信息, 请参阅第 19 页。

3840×2160; 24p; DX 1920×1080; 60p; FX



#### **③** 选择 RAW output type A

设定菜单 > HDMI > 高级 > RAW output options

Þ	HDMI	J
۵	高级	
₩.	输出范围	AUTO
1	外部录像控制	0FF
Ť.	RAW output options	
Ľ	输出数据深度	8-bit
~		

#### 选择 RAW output mode



选择A





#### 4 开启外部录像控制

设定菜单 > HDMI > 高级 > 外部录像控制

#### 选择开启

⇒ 现在您可通过按下照相机 的视频录制按钮启动 / 停止 录制。

照相机显示屏中将显示

GREC (录制中) 或 G→STBY (待机中) 图标。



	HDMI 5
۵	外部录像控制
₩.	
I	<b>T</b> .0
¥.	井启
Ľ	关闭



### Atomos Ninja V 设定

## 1 选择 Record > CODEC > ProRes RAW > Confirm

⇒ 支持通过 HDMI 进行 RAW 输入并以彩色在显示屏 中显示影像。



注意:有关 Ninja V 设定的详细信息,请参阅 Ninja V 使用说明书。



#### 2 选择 Input > TRIGGER > HDMI

⇒ 现在照相机视频录制按钮 可用于控制 Ninja V上的开 始 / 停止录制操作。 若此方式运行正常,录制期 间 Ninja V显示屏中将出现 一个红色方框。





注意:有关 Ninja V 设定的详细信息,请参阅 Ninja V 使用说明书。

其他设定



### 待机定时器设定

当自定义设定菜单 c3 (电 源关闭延迟) > 待机定时 器 中所选的时间过后,显 示屏将自动关闭并停止向 Ninja V发送视频。

待机定时器 应设为 无限 或比预计录制时间更长的 时间。(默认设定:30秒)





### 录制时间码

### 1 在照相机中启用录制时间码

视频拍摄菜单 > 时间码 > 录制时间码

#### 选择 开启 (使用 HDMI 输 出)

⇒ 时间码通过 HDMI 从照相 机输出至 Ninja V。

RAW 视频录制期间,时分秒 和幅数信息将嵌入每张画面。







### 2 在 Ninja V 上选择 Timecode > Source > HDMI

⇒ Ninja V 将从照相机接收 时间码。



注意:有关 Ninja V 设定的详细信息,请参阅 Ninja V 使用说明书。

## 关于 RAW 输出选项的重要提示

- •获取 RAW 视频输出功能的同时,照相机固件也将更新至可用的最新版本。
- •激活 RAW 视频输出后,其他照相机功能将继续正常使用。
- •某些 RAW 视频输出技术规格会在今后的固件更新中进行更改。
- •Z 7 的 ISO 感光度上限为 ISO 25600, Z 6 的 ISO 感光度上限为 ISO 51200。
- •以下补偿不会应用至 RAW 视频文件:电子减震、优化校准、动态 D-Lighting、 高 ISO 降噪、暗角控制、衍射补偿、自动失真控制以及横向色差补偿。
- 无论选择了何种显示屏模式设定,录制期间影像都将在照相机显示屏中显示。取 景器中不会显示影像。
- ・照相机显示屏所示的影像中将应用标准优化校准。这不会影响正在输出至 Ninja V 的视频。
- Ninja V显示屏中所示的影像也仅应用简单的设备内色彩校正,并非色彩分级后最 终影像效果。有关详细信息,请参阅 Ninja V 使用说明书。
- •RAW 视频录制期间,在照相机显示屏中无法使用"放大"功能。您可使用 Ninja V显示屏进行放大。
- RAW视频录制期间,照相机中所示的影像区域视角)与Ninja V显示屏中所示不同。
  Ninja V显示屏中所示影像区域与录制的视频一致。
- •Z7和Z6的可用画面尺寸、帧频及影像区域不同。
- •RAW 视频录制期间通过按下快门释放按钮无法拍摄静止图像。
- •RAW 视频仅可记录至 Ninja V,无法记录至照相机存储卡。
- •若您在使用 Ninja V 等其他公司产品时遇到任何问题,请咨询生产厂家。

### 编辑 RAW 视频文件

进行后期制作时,需要使用另购的第三方软件。 兼容软件:Final Cut Pro X、EDIUS Pro 9、Premiere Pro (截至 2020 年 10 月)

### 用于 RAW 视频录制的画面尺寸等

可用于 RAW 视频录制的画面尺寸、帧频及影像区域如下表 所示。

Z 7	Z 6
_	3840×2160 30p FX
_	3840×2160 25p FX
_	3840×2160 24p FX
3840×2160 30p DX	3840×2160 30p DX
3840×2160 25p DX	3840×2160 25p DX
3840×2160 24p DX	3840×2160 24p DX
1920×1080 60p FX	1920×1080 60p FX
1920×1080 50p FX	1920×1080 50p FX
1920×1080 30p FX	1920×1080 30p FX
1920×1080 25p FX	1920×1080 25p FX
1920×1080 24p FX	1920×1080 24p FX
_	1920×1080 60p DX
_	1920×1080 50p DX
_	1920×1080 30p DX
—	1920×1080 25p DX
_	1920×1080 24p DX

## Blackmagic Design Video Assist 12G



### 连接照相机与Video Assist 12G



注意:•插入/拔出 HDMI 连接线之前,请确保照相机为关闭状态。

- 推荐使用连接线夹以防 HDMI 连接线意外断开。
- 若 Video Assist 12G 显示屏中未显示影像,请确认 HDMI 连接线的连接。
- 录制时 Video Assist 12G 中必须插有 SD 卡。
- •请确保照相机的照片 / 视频选择器旋转至视频模式。



### 照相机设定

### 👖 启用 RAW output (RAW 输出)

设定菜单 > HDMI > 高级 >RAW output options

►	HDM1	S
۵	高级	
▶₩	输出范围	AUTO
ø	外部录像控制	0FF
¥.	RAW output options	
Ľ	输出数据深度	8-bit

选择 RAW output

	HDMI 5
۵	RAW output options
▶,	
1	
	RAW output 🔹 🕨
1	RAW output mode
	RAW output type
⇒	

选择 Enable (no recording to card)





#### 2 选择 RAW output mode

设定菜单 > HDMI > 高级 > RAW output options

Þ	HDMI	J
۵	高级	
₩.	输出范围	AUTO
1	外部录像控制	0FF
Ÿ.	RAW output options	
Ľ	输出数据深度	8-bit
~		

#### 选择 RAW output mode HDMI RAW output options RAW output options RAW output mode RAW output type RAW output type RAW output type RAW output mode RAW OUTPUT MODE

\* 此处所示的是 Z 6 的菜单画面。与 Z 7 有所不同。有关详细信息, 请参阅第 32 页。

3840×2160; 25p; DX 3840×2160; 24p; DX 1920×1080: 60p; FX



#### **③** 选择 RAW output type A

设定菜单 > HDMI > 高级 > RAW output options

►	HDMI	J
۵	高级	
▶₩	输出范围	AUTO
1	外部录像控制	0FF
Ť.	RAW output options	
<b>1</b>	输出数据深度	8-bit
=,		
~		

#### 选择 RAW output type



选择 B





#### 4 开启外部录像控制

设定菜单 > HDMI > 高级 > 外部录像控制



#### 选择开启

⇒ 现在您可通过按下照相机 的视频录制按钮启动 / 停止 录制。

照相机显示屏中将显示

GREC (录制中) 或 G→STBY (待机) 图标。

►	t IMOH
۵	外部录像控制
喇	
1	王白
ï	
ø	关闭



### Video Assist 12G 设定

1 选择 RECORD > INPUT > HDMI

> ⇒ 支持通过 HDMI 进行 RAW 输入。



2 选择 RECORD
 > CODEC
 > Blackmagic RAW

⇒ 以 Blackmagic RAW 记录通过 HDMI 输入的影 像并以彩色在显示屏中显 示影像。

注意:有关 Video Assist 12G 设定的详细信息, 请参阅 Video Assist 12G 的说明书。



#### 3 选择 RECORD > TRIGGER RECORD > Video Start/Stop

⇒ 现在照相机的视频录制按 钮可用于控制 Video Assist 12G上的开始 / 停止录制操 作。

若此方式运行正常,录制期 间在 Video Assist 12G 显 示屏中时间码将以红色递增。





注意:有关 Video Assist 12G 设定的详细信息, 请参阅 Video Assist 12G 的说明书。 其他设定



### 待机定时器设定

当**自定义设定菜单 c3 (电** 源关闭延迟) > 待机定时 器 中所选的时间过后,显 示屏将自动关闭并停止向 Video Assist 12G 发送视 频。



待机定时器 应设为 无限 或比预计录制时间更长的 时间。(默认设定:30 秒)



### 录制时间码

### 1 在照相机中启用录制时间码

视频拍摄菜单 > 时间码 > 录制时间码

#### 选择 开启 (使用 HDMI 输 出)

⇒ 时间码通过 HDMI 从照 相机输出至 Video Assist 12G。

RAW 视频录制期间,时分秒 和幅数信息将嵌入每张画面。







### 2 Video Assist 12G 上选择 SETUP > TIMECODE INPUT > Video Input

⇒Video Assist 12G 将从照 相机接收时间码。



注意:有关 Video Assist 12G 设定的详细信息,请参阅 Video Assist 12G 的说明书。

## 关于 RAW 输出选项的重要提示

- •获取 RAW 视频输出功能的同时,照相机固件也将更新至可用的最新版本。
- •激活 RAW 视频输出后,其他照相机功能将继续正常使用。
- •某些 RAW 视频输出技术规格会在今后的固件更新中进行更改。
- •ISO 感光度可设为 ISO 800 至最大 ISO 25600 (Z 7) 或 ISO 51200 (Z 6)。
- •以下补偿不会应用至 RAW 视频文件:电子减震、优化校准、动态 D-Lighting、 高 ISO 降噪、暗角控制、衍射补偿、自动失真控制以及横向色差补偿。
- 无论选择了何种显示屏模式设定,录制期间影像都将在照相机显示屏中显示。取 景器中不会显示影像。
- ●照相机显示屏所示的影像中将应用 N-Log 色彩。这不会影响正在输出至 Video Assist 12G 的视频。
- •Video Assist 12G 显示屏中所示的影像也仅应用简单的设备内色彩校正,并非色彩分级后最终影像效果。有关详细信息,请参阅 Video Assist 12G 的说明书。
- •RAW 视频录制期间,在照相机显示屏中无法使用"放大"功能。您可使用 Video Assist 12G 显示屏进行放大。
- •RAW 视频录制期间,照相机中所示的影像区域(视角)与 Video Assist 12G 显 示屏中所示不同。Video Assist 12G 显示屏中所示影像区域与录制的视频一致。
- •Z7和Z6的可用画面尺寸、帧频及影像区域不同。
- •RAW 视频录制期间通过按下快门释放按钮无法拍摄静止图像。
- •RAW 视频仅可记录至 Video Assist 12G,无法记录至照相机存储卡。
- •若您在使用 Video Assist 12G 等其他公司产品时遇到任何问题,请咨询生产厂家。

### 编辑 RAW 视频文件

进行后期制作时,需要使用另购的第三方软件。 兼容软件:Davinci Resolve (截至 2020 年 10 月)

### 用于 RAW 视频录制的画面尺寸等

可用于 RAW 视频录制的画面尺寸、帧频及影像区域如下表 所示。

Z 7	Z 6
_	3840×2160 30p FX
_	3840×2160 25p FX
_	3840×2160 24p FX
3840×2160 30p DX	3840×2160 30p DX
3840×2160 25p DX	3840×2160 25p DX
3840×2160 24p DX	3840×2160 24p DX
1920×1080 60p FX	1920×1080 60p FX
1920×1080 50p FX	1920×1080 50p FX
1920×1080 30p FX	1920×1080 30p FX
1920×1080 25p FX	1920×1080 25p FX
1920×1080 24p FX	1920×1080 24p FX
_	1920×1080 60p DX
_	1920×1080 50p DX
_	1920×1080 30p DX
_	1920×1080 25p DX
_	1920×1080 24p DX

# Nikon

© 2020 Nikon Corporation